

Velg spesifikasjoner for dine behov

De hydrauliske kravene til redskapene og maskinvekten definerer hvilken hurtigfeste-størrelse som passer for deg. Viktige spørsmål ved valg av riktig hurtigkoblinger:

- Hva er oljeflødekravene til verktøyene?
- Hvor mange funksjoner har redskapene?
- Krever redskapene lekkolje?
- Hvor mye veier maskinen?

Steelwrist-representanter hjelper deg gjerne på veien og svarer på hvilke modeller og tilkoblingsoppsett som passer for din gravemaskin og redskap.



Eksempel på SQ80 H-sylinder med hunnkoblinger.

SQ servicesett for operatør og tekniker

Alt du trenger som operatør for det daglige vedlikeholdet av SQ-produktene dine er tilgjengelig i en praktisk boks som kan oppbevares i førerhuset. For servicepartnere er det et komplett sett med koblinger, tetninger og verktøy tilgjengelig for vedlikehold og support.

SQ servicesett



Med Steelwrists patenterte Qplus™-teknologi drar operatøren nytte av høyere oljefløde, mer driftstid og forbedret servicevennlighet.

QPLUS™ FLOW-SPEKIFIKASJONER

	Kont. maks*	Rek. maks
1" koblinger	300 l/min	450 l/min
3/4" koblinger	180 l/min	300 l/min
1/2" koblinger	90 l/min	180 l/min
7/16" koblinger	70 l/min	90 l/min
3/8" koblinger	45 l/min	75 l/min
1/4" koblinger	25 l/min	60 l/min

* Ved 5 bar mottrykk (han + hun)

EKSEMPEL PÅ ANTAL KOBLINGER KOMMER AN PÅ TYPE VERKTØY*							○ Nødvendig ● Ikke nødvendig
SQ størrelse	Totalt antall koblinger	Størrelser på koblinger	2 funksjoner	2 funksjoner + lekkolje	1 funksjon + lekkolje	1 funksjon	Maskinvekt
SQ40	4	4x7/16"	●●●●	—	●●●●	●●●●	4-7
SQ50	5	2x3/8", 3x1/2"	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	5-12
SQ60-4	4	2x3/4", 2x1/2"	●●●●	—	●●●●	●●●●	12-20
SQ60-5	5	2x3/4", 2x3/8", 1x1/2"	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	12-20
SQ65	5	2x3/4", 1x1/2", 1x3/4"	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	14-22
SQ70	5	2x1", 2x1/2", 1x3/4"	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	18-33
SQ70/55	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	15-33
SQ80	6	2x1", 2x1/2", 2x3/4"	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	●●●●●●	25-43
SQ90	9	4x1", 3x1/2", 1x3/4", 1x3/8"	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	●●●●●●●●●	40-70

* Kontroller med verktøyprodusenten din, siden behovet for tilkoblinger kan variere avhengig av produsent og markedsstandarder.